

DTA 770-S **DTA 780-S**

Installationsanleitung

ZWECK DES HANDBUCHS

ZWECK DES HANDBUCHS

Dieses Handbuch wurde vom Hersteller verfasst und ist ein ergänzender Bestandteil des Produkts.

Es enthält alle nötigen Informationen für:

die richtige Sensibilisierung der Monteure für Fragen der Sicherheit;

die vorschrilfsmäßige Installation der Vorrichtung;

die vorsschrilfsmäßige Installation der Vorrichtung;

die umfassende Kenntnis ihrer Funktionsweise und ihrer Grenzen;

die vorschrilfsmäßige und sichere Benutzung.

Die ständige Beachtung der in diesem Handbuch gelieferten Hinweise gewährleistet die Sicherheit der Personen, wirtschaftlichen Betrieb und eine lange Lebensdauer des Produkts.

Zur Vermeidung fehlerhafter Manöver mit Unfallgefahr ist es wichtig, dieses Handbuch aufmerksam durchzulesen und die darin enthaltenen Informationen genauestens zu beachten.

Inhaltsverzeichnis / Merkmale

1	Merkmale	
1.1	Technische daten	2
1.2	Prüfen der Antriebsversion	3
1.3	Algemeine merkmale	3
2	Vorarbeiten	
2.1	Vorkontrollen	3
2.2	Prüfen der Antriebsteile	4
2.2.1		
2.3	Montagevorbereitungen	
2.4	Grundausrustung und Erforderliches Verbrauchsmaterial	
2.5	Anordnung der Bauteile (B1)	
2.6	Elektroanschluss	5
3	Installation	
3.1	Positionierung der Drehpunkte	6
3.2	Vorbereitung hintere Befestigung	
3.2.1	1 Vorbereitung der hinteren Antriebsbefestigung auf Eisenpfeilern	6
3.2.2	2 Vorbereitung für hintere Befestigung des Antriebs auf Mauerwerkpfeiler	
3.2.3		
3.3	Sonderfälle für hinteren Antriebsdrehpunkt	
3.4	Hinterer Drehpunkt des Antriebs	
3.5	Befestigung der Ankerplatten	
3.6	Befestigung des hinteren Drehpunkts des Antriebs	
3.7	Positionieren des Vorderen Drehpunkts	
3.8	Vorläufige hintere Antriebsbefestigung	
3.9	Vorderer Antriebsdrehpunkt	
3.10		
3.11		
	.1 Entlüftung	
	.2 Bremseinstellung beim Schließen	
3.11.3	.3 Endgültiger Zusammenbau	
4	Abschlußarbeit	
4.1	Kontrollen und Einstellungen	14
4.4.1		
4.1.2	2 Einstellen des Antriebs	14
_5	Hinweise für den Benutzer	
5.1	Notsteuerungen - Benutzung der Manuellen Entriegelung	
5.2	Hinweise für den Installateur	
5.2.1		
5.2.2	2 Fehlersuche	

1.1 TECHNISCHE DATEN

MERKMALE	
Einphasen-Netzstrom	230 V±10% 50 Hz
Leistungsaufnahme	250W
Mittlerer Betriebsdruck (Pumpenleistung 0,6 lt./Min.)	30 bar
Schubkraft bei 10 bar	962 N
Zugkraft bei 15 bar	1140 N
Öffnungszeit (voller Hub)	17,6 sec
Schließzeit	21,5 sec
Betriebstemperatur	-20°/+70°C
Max. Bohrungsabstand der Befestigung bei ausgezogener Kolbenstange	1002 mm ± 5
Max. Hub der Standardstange	270 mm
Gewicht mit Öl	10 Kg.
Ölmenge	2,1 lt.
Öltyp	Aprimatic Oil HC13

1.2 PRÜFEN DER ANTRIEBSVERSION

Vor Beginn des Einbaus sollte überlegt werden, welche Antriebsversion am besten dem Anwendungszweck entspricht, unter Berücksichtigung der Eigenschaften und Abmessungen des zu bewegenden Objekts. Der hydraulische Antrieb DTA 770-S DTA 780-S (in seinen verschiedenen Ausführungen) kann mit untenstehenden Ausführungen kombiniert werden.




Vorsicht

- Die korrekte Wahl des bestgeeigneten des Antriebes sichert den sachgemäßen Betrieb und verringert zugleich allfällige Störfälle.
- · Der Antrieb entspricht (sofern fachgerecht installiert) den in der Publikation UNI 8612 aufgeführten Sicherheitsnormen.

Lieferbare Ausführungen

DTA 770-S: Hydraulische Blockierung im Öffnungs- und Schließvorgang (alternativ zu allen anderen aufgeführten Anwendungsfällen)


DTA 780-S: Ohne hydraulische Blockierung, gebremst (Flügel kann mit geringem Widerstand langsam handbewegt werden. Eine Notentriegelung erleichtert den Öffnungsvorgang; Elektroschloß erforderlich; empfehlenswert für besonders windige Gebiete).



Die Umfangsgeschwindigkeit der Flügel muß laut Sicherheitsnormen UNI 8612 stets niedriger als 12 m/Min. sein. Demgemäß sollten bei breiten Flügeln keine schnellen Antriebe eingesetzt werden, um allzu starke Schläge auf die Toranschläge zu vermeiden.

1.3 ALLGEMEINE MERKMALE

- Der hydraulische Antrieb, für intensiven Betrieb, wird in verschiedenen Geschwindigkeitsversionen und verschieden langen Kolbenstangen hergestellt, sowie mit oder ohne hydraulische Blockierung, um den Antrieb bei kleinen und großen Flügeln bestmöglich einsetzen zu können.
- Die Version mit hydraulischer Blockierung sieht auch die doppelte hydraulische Blockierung im geöffneten und geschlossenen Zustand vor. Dadurch entfällt die Installation eines Elektroschlosses, da die Schließstellung bei bis 2 m langen Flügeln gewährleistet ist. Bei dieser Version wird überdies verhindert, daß das Tor in geöffnetem Zustand bei starkem Wind nicht wieder schließt (zum Beispiel bei voll verkleideten Flügeln).
- Not-Entriegelung: Ermöglicht den Handantrieb des Tores (bei Stromausfall zu verwenden) mit persönlichem Schlüssel. Die Entriegelung ist leicht zugänglich durch einen kleinen Deckel am oberen Gehäuse des Antriebes.
- · Sicherheit vor Einquetschungen dank hochempfindlicher Ventile, die während der Installierung eingestellt werden.





MOD.	DTA 770-S/DTA 780-S
A (mm)	1052
B (mm)	732
C (mm)	270

2.1 VORKONTROLLEN

Vor Bestimmung der Drehpunkte sind folgende Arbeitsgänge erforderlich:

- Die bestgeeignete Stelle am Flügel aussuchen zwecks Höheneinstellung des vorderen Drehpunktes des Antriebes. Den Drehpunkt nach Möglichkeit auf halber Flügelhöhe positionieren. Die ideale Stelle ist in der Regel der stabilste, der Flügelbiegung am wenigsten ausgesetzte Teil. Sofern sich am Tor kein strukturabhängiger Profilstab befindet, so ist an die für den vorderen Drehpunkt geeignete Stelle in passender Halter aufzuschweißen. Damit wird die Belastung auf eine breite Fläche verteilt (B1A).
- Prüfen, ob der ausgesuchte Punkt Verstärkungen oder sonstige Konsolidierungsarbeiten benötigt. Dasselbe gilt für die Stützpfeiler der Flügel.
- Vor der endgültigen Montage ist eine gründliche Kontrolle der Flügel erforderlich. Nachprüfen, ob diese in tadellosem Zustand sind und weder Brüche noch Schäden aufweisen.
- Prüfen, ob sich die Flügel gleichmäßig und Scharniere reibungslos und spielfrei bewegen.
- Prüfen, ob Flügel lotrecht sind (ob sie an jedem Drehpunkt einwandfrei fest aufsitzen) (**B1B**). Mit Flügeln in voll geschlossenem Zustand kontrollieren, ob diese um ihre ganze Höhe gleichmäßig aufeinanderpassen.
- Mit einem Dynamometer feststellen, ob die (am Flügelende ermittelte) Öffnungs- und Schließkraft der Flügel unter 15 kg (147 N) liegt. Falls nicht, sind die Scharniere so zu richten, daß Flügel leicht von Hand bewegt werden können. Schlimmstenfalls auswechseln.






PRÜFEN DER ANTRIEBSTEILE 2.2


Vor Beginn der Montage sorgfältig prüfen, ob alle auf nachstehender Seite aufgelisteten Teile mit verpackt wurden bzw. ob sie Beschädigungen erlitten.

Außerdem prüfen, ob die Modellbezeichung auf der Verpackung des Antriebs mit der Bezeichnung auf dem Schild des Antriebs übereinstimmt (B2).




2.2.1 Liste der Antriebsteile (B3)

- 1 Selbstschneidende Schraube
- Schraube 2
- 3 Entriegelungsschloss
- 7 Antrieb
- 8 Gehäuse oben
- 9 Gewindering
- 10 Schraube
- 12 Mutter
- 13 Kugelgelenk
- 14 Seegerring
- 15 Kolbenstangenbdeckung
- 16 Deckel f. Kolbenstangenabdeckung
- 17 Befestigung hinten
- 18 Buchse
- 19 Bolzen hinten
- 20 Seegerring
- 21 Gabelbolzen
- 22 Gabel
- 23 Selbstsperrende Mutter
- 24 Gehäuse unten
- 25 Drehpunkt vorn
- 26 Selbstsichernde Mutter
- 28 Befestigungsflansch f. Entriegelung
- 29 Kondensator
- A Gruppe f. Vorderbefestigung, komplett
- B Gruppe f. Hinterbefestigung, komplettC Gehäusegruppe




MONTAGEVORBEREITUNGEN 2.3

Zum Einbau des Antriebs ist vor Ort eine Reihe von Vorarbeiten amTor erforderlich. Es ist daher eine geeignete Werkzeugausrüstung mitzunehmen, damit der Installateur weitgehend selbständig arbeiten kann.



Die Liste der erforderlichen Werkzeuge ist aus nebenstehender Abbildung und Tabelle (B4) zu entnehmen.

POS.	WERKZEUG	
1	Schlüssel mit Innengewinde 3	USAG 280/3
2	Schraubendreher TC	USAG 326 TC/1
3	Zange für Seegerring	USAG 128 P/1025
4	Schraubendreher TC	USAG 326 TC/2
5	Kombischlüssel 10	USAG 285/10
6	Kombischlüssel 17	USAG 285/17
7	Kombischlüssel 14	USAG 285/14
8	Kombischlüssel 13	USAG 285/13
9	Schraubendreher	USAG 326/5x150



2.4 GRUNDAUSRUSTUNG UND ERFORDERLICHES VERBRAUCHSMATERIAL

Elektrische Tellerscheibe, 230 V

Schutzbrille

Elektroschweißgerät, 230 V /100 A Min.

Schutzmaske

Elektroden Ø 2 mind.

Schweißgerät f. Zinn

Elektrobohrer mit angemessener Leistung, 230 V

Bohrspitzen

Topffräser Ø 67 zum Ausbohren der Sitze für Lichtschranken und

Tastaturen

Verlängerungskabel für Elektrogeräte

Elektrokabel in versch. Farben, Querschnitt 1,5 mm² + Kabelschuhe

verschiedener Art

Elektrikerschere

Zange für Kabelschuh

Tester

Lehre

Meßband

Winkelmesser

Dynamometer Senkblei

Wasserwaage (3-dimensional)

Graphitschmiermittel

Hydraulik Öl

Zinkflasche

Rostschutzlack

Pinsel für Lockierung

Verdünner zum Pinselreinigen

Metallbürste

Verschiedene Feilen

Eisensägen

Reißnadeln

Hammer

Stahl- und Steinmeißel

Reinigungsservietten

Saugpapier

Erste-Hilfe-Kassette

2.5 ANORDNUNG DER BAUTEILE (B1)

- A Warnblinker (an eine Stelle anbringen, die von beiden Verkehrsrichtungen gut sichtbar ist)
- B Sicherheitslichtschranke
- C Schlüsselschalter (magnetisch, digital, tastenbetätigt, mechanisch etc.)
- D Mikroprozessorbetätigte Steuerung in wasserdichtem Gehäuse (möglichst wettergeschützt unterbringen)
- E Ferngesteuerter Funkempfänger (Einbau innerhalb der Warnblinkers möglich)
- F Wasserdichte Abzweigdose für Antriebsanschluß (empfohlen).
 So positionieren, daß die Kabel während der Bewegung nicht gefährlichen Spannungen unterliegen.
- **G** Antenne (Option)
- H Antriebe
- I Elektroschloß
- L Mechanischer Anschlag bei Öffnung
- M Mechanischer Anschlag bei Schließung
- N Erdung d. Metallstrukturen

i


2.6

Informationen


Weitere Sicherheitsvorrichtungen entnehmen Sie aus unserer Preisliste.

ELEKTROANSCHLUSS


- Bei Durchführen der Kabelanschlüsse sind die mitgelieferten Anleitungen zu den einzelnen Komponenten und das Schaltschema unter D1 sorgfältig zu befolgen.
- Nach Abschließen der Elektroanschlüsse Schubkraft am Flügelende testen und Druckwerte einstellen wie im folgenden Paragraphen beschrieben.
- Vor Einstellen der Druckwerte die Flügel mehrmals elektrisch öffnen und schließen, damit sie sich setzen können. Feststellen, ob sie sich um ihren vollen Hubweg gleichmäßig bewegen.




- Die ganze Anlage muß gemäß CEI-Richtlinien 61-1 und 64-8 ausgeführt sein.
- Anschlußkabel mit Querschnitt 1,5 mm² verwenden.
- Sofern der Anschlußkabel des Antriebs mit einem Kabelmantel zu versehen ist, so ist eine solche Operation vor Anschließen der Kabel an die Abzweigdosen vorzunehmen.



 Die Antriebe werden zusammen mit Anlasskondensator geliefert. Während der Installation den/die Kondensator/en gemäß dem mitgelieferten Anschlußplan im Inneren des Elektrokastens anschließen.





3.1 POSITIONIERUNG DER DREHPUNKTE

Nebenstehende Tabelle (C1) zeigt die empfohlenen Daten für das Positionieren der Drehpunkte des Antriebs, die sich nach dem Drehpunkt des Flügels richten. Durch die Maße A und B werden folgende Daten festgelegt:

- Arbeitshub (C) des Kolbens
- · Umfangsgeschwindigkeit des Flügels
- Max. Öffnungswinkel des Flügels
- Widerstandsfestigkeit der Blockierung als Funktion von Maß E (muß stets kleiner sein als B, sofern der Antrieb mit hydraulischer

Blockierung ausgerüstet ist). Praktisch wird Maß E ermittelt durch Abmessen des Abstands der vorderen Drehachse von der Drehachse des Torscharniers (siehe Abbildung C1).




Vorsicht

- Die Summe von A+B entspricht dem Arbeitshub von Kolben (C), um einen Öffnungswinkel des Flügels von 90° zu erzielen.
- Mindestwert von Maß A und B 70 mm. Höchstwert 130 resp. 140 mm bei Antriebstyp DTA 770-S, beziehungsweise 90 und 300 mm bei Typ DTA 780-S.
- Zum Zwecke gleichmäßiger Umfangsgeschwindigkeiten müssen sich die Maße A und B weitestgehend gleichen.
- Ist A+B höher als 270 mm, sind Antriebe vom Typ DTA 780-S zu verwenden. Dadurch entfällt das Ausheben von Nischen an den Pfeilern.
- Um eine Flügelöffnung von mehr als 90° zu erzielen (nach Ermittlung der optimalen Einbaumaße A und B), ist B nur soweit zu reduzieren, als für die Erreichung des erwünschten Öffnungswinkels unbedingt erforderlich. Dabei ist jedoch auf Maß Y zu achten, damit Überschneidungen von Antrieb und Pfeilerkante vermieden werden.



Achtung

- Je größer B im Vergleich zu E, desto höher die Festigkeit der hydraulischen Sperrung (sofern vorhanden).
- Erfolgt der Schließvorgang des Flügels mittels Elektroschloß, so muß E kleiner oder gleich B sein (niemals größer).




3.2 VORBEREITUNG HINTERE BEFESTIGUNG

3.2.1 Vorbereitung der hinteren Antriebsbefestigung auf Eisenpfeilern

Die zum Anschweißen des hinteren Drehpunkts vorgesehene Fläche mit passendem Werkzeug gründlich reinigen (**C2** Pos. **1**). Darauf achten, daß keine Lack- und Zinkspuren übrigbleiben.

Ein mind. 5 mm starkes Verstärkungseckblech (**C3** Pos. **2**) von Säulenkante zu Säulenkante anbringen, und zwar an der zum Anschweißen des hinteren Drehpunkts vorbehandelten Fläche. Das Verstärkungsseckblech soll größenmäßig proportionell zur Säule ausgelegt sein

Zur definitiven Befestigung des Drehpunkts (C3 Pos. 3) siehe Abschn. "Befestigung des hinteren Drehpunkts des Antriebs" Abschn. 3.6 dieses Handbuches.



3.2.2 Vorbereitung für hintere Befestigung des Antriebs auf Mauerwerkpfeiler

Bei Flügel-Stützpfeilern aus Beton sind Metallplatten mit Verankerung vorzubereiten. Auf diese Platte ist der hintere Drehpunkt des Antriebs anzuschweißen.

Nachstehend zeigen wir Ihnen einige Anwendungsbeispiele (**C4**):

- A Platte mit Ankerkrampen
- **B -** Platte mit Kupplung durch Stiftschrauben. Chemische oder mechanische Befestigung.
- **C** L-Platte mit Kupplung durch Stiftschrauben mitchemischer oder mechanischer Befestigung.



Vorsicht

- Die Abmessungen der Platten (ausgenommen standardmäßige Platten) müssen proportionell zur Säulengröße ausgelegt sein.
- Verwendet man eine Platte vom Typ A und sofern diese mit dem Antrieb fluchten soll, so sind die Krampen gemäß Abbildung C5 abzuändern.

3.2.3 Vorbereitung des hinteren Antriebsdrehpunkts auf Mauerwerkpfeiler mit Ausheben von Nischen

Sofern - zum Befestigen des Antriebs mit Metallplattenin den Pfeilern Nischen ausgehoben werden müssen, so sollte man sich an den unter Abbildung (**C6**) gezeigten Abmessungen halten. Es sei daran erinnert, daß eine Nische immer dann erforderlich ist, wenn der Abstand zwischen Pfeilerkante und Drehpunkt des Flügels größer ist als **Y** (**C1**), oder wenn der Flügel an eine durchgehende Wand befestigt ist.


3.3 SONDERFÄLLE FÜR HINTEREN ANTRIEBSDREHPUNKT


- Im Falle von zu großen Pfeilern, an welchen keine Nische ausgehoben werden kann (zum Beispiel: Pfeiler aus Naturstein, mit Edelverkleidungen, aus Marmor usw.), kann der Antrieb eingesetzt werden, wie in Abbildung C6A gezeigt.
- Bei auswärts öffnenden Flügeln ist der hintere Drehpunkt mit Hilfe eines L-Profils abzuändern, wie in Abbildung C6B gezeigt. Da in diesem speziellen Fall Antriebe mit hydraulischer Sperrung eingesetzt werden müssen, ist die hydraulische Sperrung vom Typ A einzusetzen.


3.4 HINTERER DREHPUNKT DES ANTRIEBS

Besteht der Pfeiler aus Eisen, so kann die hintere Befestigungsplatte direkt dem Pfeiler gem. Abbildung C2 und C3 aufgeschweißt werden. Bei Betonpfeilern verfahre man wie folgt:

- Pro Pfeiler eine Ankerplatte aus Eisen in den Abmessungen It. Abbildung **C4** bereitstellen.
- Nischen in den Pfeilern It. Abbildung C6 ausheben.







3.5 BEFESTIGUNG DER ANKERPLATTEN

Eventuelle Beton- und Sandspuren gründlich von der Nische entfernen.

Nach Markieren der Positionen 4 Löcher (**C7** Pos. **1**) in die Nische bohren. Dabei ist die Ankerplatte als Bohrungsmaske zuhilfezunehmen.

Platte mit Expansionsdübeln "FISCHER" Mind.-Ø 15, Schraube M8 (C7 Pos. 2) aus Guß oder Stahl mechanisch befestigen (sofern es die Beschaffenheit des Materials, aus dem die Säule besteht, zuläßt). Es kann auch folgendermaßen chemisch befestigt werden:

- Entsprechende Netzhüllen (C7 pos. 3) in die ausgebohrten Löcher einlegen und schnellhärtenden Kleber (C7 pos. 4) hineinspritzen. Menge und Vorgehensweise: Siehe separate, mitgelieferte Anleitung.
- Stiftschrauben (C7 pos. 5) in die Schutzhüllen einbringen (falls Platte vom Typ B verwendet wird).
- Ankerplatte (C7 pos. 6) in die Stiftschrauben einklemmen.

Wird dagegen die Platte vom Typ C verwendet, geht man folgendermaßen vor:


- Stiftschrauben (**C7** pos. **5**) in eine der beiden Seiten der Nische einfügen.
- Ankerplatte (C7 pos. 7) in die Stiftschrauben einklemmen.
- Die restlichen Stiftschrauben (C7 pos. 8) einfügen.


Gleichgültig, ob Platte vom Typ **B** oder vom Typ **C** verwendet wurde, wird jetzt das Ganze mit passenden Muttern und Rosetten befestigt. Nach ca. 1,5 Stunden können die Stiftschrauben mittels Sechskantschlüssel fest angezogen werden.


Nach beendeter Arbeit sind die überstehenden Schraubteile mit dem entsprechenden Werkzeug zu entfernen.

3.6 BEFESTIGUNG DES HINTEREN DREHPUNKTS DES ANTRIEBS

Hinteren Drehpunkt (**B3** Pos. **17**) nach den vorher festgelegten Maßen positionieren. Drehpunkt an Ankerplatte mit 2 Schweißnähten (**C8**) festmachen.








3.7 POSITIONIEREN DES VORDEREN DREHPUNKTS

Mit einer Libelle Längs- und Querfluchtung (C9) des Drehpunkts überprüfen.


Den Schweißvorgang beenden und Schlacken mit einer Metallbürsten gründlich entfernen.



- Vor dem Schweißvorgang dürfen sich im Drehpunkt keine Buchsen befinden (B3 Pos. 18).
 Das Loch muß vor Schweißschlacken abgesichert sein.
- Nach dem Abkühlen der Schweißfläche sollte eine Rostschutzschicht aufgetragen werden.

Gewindeschaft des Kugelgelenks (C10 Pos. 1) mit Fett abschmieren. Das mit der Mutter (C10 Pos. 2) bestückte Kugelgelenk in die Antriebsstange einführen. Kugelgelenk um etwa eine halbe Gewindedrehung zuschrauben. Bolzen (C10 Pos. 3) des vorderen Drehpunkts ins Kugelgelenk einsetzen, ohne ihn jedoch mit dem entsprechenden Seegerring zu verriegeln.


Die entsprechende Gabel (C11 Pos. 1) mit dem dafür vorgesehenen Bolzen (C11 Pos. 2) in den Antriebsboden stecken. Das Ganze mit beiden Seegerringen (C11 Pos. 3) festmachen.




Bolzen und entsprechende Sitze reichlich abschmieren.





Die beiden schwingungsdämpfenden Buchsen (C12 Pos. 4) unter und über dem Drehpunkt einsetzen. Den Antrieb mit dem senkrechten Bolzen (C13 Pos. 5) am Drehpunkt festmachen, nachdem dieser reichlich eingeschmiert wurde.





Während der Montage vorsichtig mit dem Antrieb umgehen.











3.9 VORDERER ANTRIEBSDREHPUNKT

Sofern man sich für eine maximale Arbeitslänge der Stange entschieden hat (Maße A+B = Arbeitshub des Kolbens), sollte man wie folgt die mitgelieferte Schablone zuhilfenehmen:

- Den Unterstopfen (B3 pos. 6) aus dem Entrieglungsflansch (B3 pos. 28) herausnehmen, um das Entrieglungsventil zu erreichen, falls vorhanden. Unterstopfen an einem sauberen Ort bis zur Wiederverwendung aufbewahren.
- Stange voll und langsam herausziehen und Antrieb mittels Drehen des Entrieglungsventils (B3 Ref. 5-5/1) von Hand lösen.

Überprüfen, ob die Auszugslänge 285 mm beträgt (C14).

- Schablone (C14 pos. 1) auf die Stange auflegen und mit dem Flansch in Anschlag bringen (C14 pos. 2).
- Stange nach unten drücken bis zum Anschlag der Schablone. Feststellen, ob ein Spiel von 5 mm zwischen Stangenscheibe und Antriebsstopfen übrigbleibt.
- Die für den Schweißvorgang vorbearbeitete Fläche des vorderen Drehpunkts des Antriebs mit einem passendem Werkzeug gründlich reinigen (C15 pos. 3). Darauf achten, daß alle evtl. Lack- und Zinkspuren entfernt werden.



Achtung

- Befestigungsfläche auf Festigkeit pr
 üfen. Nötigenfalls ist ein entsprechend ausgelegtes Verstärkungseckblech anzubringen. Bei d
 ünnen Fl
 ügeln ist ein Verstärkungseckblech unbedingt erforderlich.
- Beim Säubern der Befestigungsfläche des vorderen Drehpunkts des Antriebs, ist dieser vom gegen Funken abzusichern.



Achtung

Um die Funktion Schließungsverlangsamung benutzen zu können, muss der Antrieb mit vollständig ausgezogener Stange befestigt werden.



Achtung

Beim vollständigen Ausziehen der Stange nicht vergessen, sie wieder um den Sicherheitabstand (5

mm) einzuschieben. Falls das nicht geschieht, können Betriebsstörungen am Antrieb auftreten.

Eine Libelle (C16 pos. 4) auf den Körper des Antriebs legen (C16 pos. 5) und Antrieb ausrichten.

Den vorderen Drehpunkt der Stange mit 2 Schweißpunkten an den Flügel befestigen. Die Stange vor Schweißschlacken absichern. Kugelgelenk mit einem sauberen Tuch zudecken (C17 Pos. 1).


Den Gelenkkopf des Antriebs aus dem vorderen Drehpunkts herausnehmen. Den Antrieb aus völlig aus den vorläufigen Drehpunkten entfernen. Den Entrieglungsflansch mit dem entsprechenden Unterstopfen abschließen. Den Schweißvorgang beenden und dabei den Bolzen bestmöglich (mit sauberem Tuch oder Klebeband) vor Schlacken absichern (C 18 pos. 3). Schlacken mit einer Metallbürste entfernen (C18 pos. 4).





Achtung

- Beim Elektrodenschweißen des vorderen Drehpunkts muß die Stange stets mit einem Tuch abgedeckt sein. Ein einziger Metallspritzer könnte die geschliffene Fläche irreparabel beschädigen und den Antrieb gebrauchsunfähig machen.
- Beim Schweißen darf der Antrieb niemals unter Strom sein.

Nach abgeschlossener Abkühlung ist die Schweißfläche mit einem Rostschutzmittel zu behandeln (C19).







3.10 ENDGÜLTIGE, MECHANISCHE BEFESTIGUNG DES ANTRIEBS


Den vorderen Ankerbolzen des Kugelgelenks (**C20** pos. **1**) mit Graphit-schmiermittel abschmieren.

Kugelgelenk (C21 pos. 2) mit Graphitschmiermittel abschmieren.

Gelenkkopf auf den Bolzen (C22 Pos. 3) stecken und mit Seegerring (C22 Pos. 4) festmachen.

Mittels Gabelbolzen (C23 pos. 1) und selbstsperrender Mutter (C23 pos. 2) den Antrieb am Drehpunkt festmachen.

Bei voll geschlossenem Flügel ist mit der Schablone zu prüfen, ob die Stange um die vorgesehene Länge aus dem Antrieb herausfährt. Anschließend das Kugelgelenk auf der Stange mit einem Sechskantschlüssel CH 12 (C24 Pos. 3) und einem Sechskantschlüssel CH 17 (C24 Pos. 4) fest anziehen.




- Bei der endgültigen Verrieglung des Kugelgelenks ist darauf zu achten, daß die Stange nicht von den Werkzeugen beschädigt wird. Es dürfen in keinem Fall Zangen oder zangenähnliche Werkzeuge verwendet werden (C25 pos. 5).
- Nach Beenden der Montage die Flügel von Hand bewegen, nachdem die hydraulische Sperrung (falls die Antriebe damit ausgerüstet sind) mit dem zugehörigen Schlüssel abgeschaltet wurde. Den Schlüssel um 180° gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Gleitfähigkeit der Flügel zu testen. Bei diesem Vorgang ist äußerst langsam vorzugehen, damit die Antriebe keine Luft ansaugen und nicht entleert werden müssen.

Beim Schließvorgang und Öffnungsvorgang des Flügels ist zu prüfen, ob sich der Antrieb reibungsfrei bewegen kann, ohne dabei mit dem Flügel oder dem Pfeiler in Berührung zu kommen. Nach Beenden dieser Testkontrolle die hydraulische Sperrung mittels Durchdrehen des Entriegelungschlüssels im Uhrzeigersinn erneut einschalten.


3.11 ENDGÜLTIGER ZUSAMMENBAU


3.11.1 Entlüftung





Vor Beginn der Einstellung des Antriebs muss dieser entlüftet werden.

Den Antrieb einschalten und nach Überprüfen der Einstellung des Druckbegrenzungsventils auf Öffnungsoder Schließungsanschlag bringen und mit Hilfe des Schlüssels (siehe Abbildung C18) den Antrieb etwa zehn Mal sperren und entriegeln.











3.11.2 Bremseinstellung beim Schließen




Der Antrieb wird ab Werk mit <u>ausgeschalteter</u> <u>Bremse</u> geliefert.

Für eine leichte Einstellung wie folgt vorgehen:

- Die Stange durch manuelles Entriegeln oder durch automatisches Öffnen in den Antrieb einziehen.
- Die Verlangsamungs-Stellschraube im Uhrzeigersinn ganz hineindrehen (C19 Pos. 1).
- Den Antrieb automatisch schließen lassen (Ausschub Stange), und zwar länger, als für den Vorgang erforderlich wäre. Die Bewegung der Stange kommt zum Stillstand.
- Die Verlangsamungs-Stellschraube (C19 Pos.1) langsam maximal um 4 vollständige Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sich die Stange wieder bewegt.
- Die Verlangsamung durch Hinein- oder Herausdrehen der Schraube um eine halbe Umdrehung einstellen.



Die Stellschraube der hydraulischen Bremse nie ganz abschrauben, weil dann Öl austreten könnte.



3.11.3 Endgültiger Zusammenbau

Schutzkasten (E7 pos. 2) (rechten oder linken) in die Stange einschieben und mit dem Antrieb in Anschlag festmachen.

Den Kasten (E8 Pos. 3) am Unterteil mit einem Kreuzschraubenzieher (E8 Pos. 4) festmachen.

Den Deckel (E10 Pos. 1) mit Druck auf den Schutzkasten (E10 Pos. 2) aufsetzen.

Soweit erforderlich, unteren Stromkabel (**E11** pos. **6**) mit Schutzmantel (**E11** pos. **7**) versehen.


Oberen Kasten aufdrucken (**E12** pos. **1**) und mit der Schraube (**E12** pos. **2**) mittels einem Kreuzschraubenzieher absichern.


Der zu Ende montierte Antrieb muß jetzt gemäß Abbildung (E13 pos. 3) aussehen.





Zum Erreichen des Entriegelungschlüssels braucht man lediglich die Klappe (E13 Pos. 4) zu verschieben. Nach Beenden der Sperrungs- oder Entriegelungsoperationen muss die Klappe erneut geschlossen werden.

Nach Beenden der Installation muß das Tor mit dem entsprechenden Warnzeichen versehen werden (**E14** Pos. **5**).









4.1 KONTROLLEN UND EINSTELLUNGEN

4.1.1 Kontrolle des Ölpegels

Indem vom Entrieglungsflansch ohne Unterstopfen den Innenteil des Antriebs betrachtet, nach voll ausgezogener Stange den Ölpegel prüfen.

Er soll um wenige Millimeter unterhalb der Fläche der Aluminiumhaube liegen.



Nur Öl vom Typ AprimOilHC 13 nachfüllen!

4.1.2 Einstellen des Antriebs


Bei bewegendem Flügel ist mittels Dynamometer die Schubkraft (**D3** pos. **2**) am Flügelende zu kontrollieren. Die Schubkraft darf niemals höher als 15 kg (147 N) sein. Andernfalls den Betriebsdruck des Antriebs nachstellen. Andernfalls Betriebsdruck des Antriebs nachstellen.


Einstellventile mittels Schraubenzieher mit breitem, flachem Schnabel drehen. Durch Drehen im und gegen den Uhrzeigersinn wird der Druck erhöht beziehungsweise vermindert.

Einstellen des Druckeinstellventils sowohl im Öffnungsvorgang (Silber - **D4** pos. **3**) als auch im Schließvorgang (Gold - **D4** pos. **4**).



- Bei den Antrieben vom Typ A reguliert der goldfarbige Ventil den Öffnungsdruck, und der silberfarbige den Schließdruck.
- Den Öffnungsdruck des Flügels etwas höher als den Schließdruck kalibrieren.
- Nach abgeschlossener Einstellung mit Dynamometer nachprüfen, ob die Schubkraft dem vorgegebenen Wert entspricht. Andersfalls die Schubkraft erneut nachstellen.
- Sollte die Flügelbewegung einen übermäßig hohen Druck benötigen, so sind die Mechanik, die Lotung und die Reibungen des Flügels sorgfältig nachzuprüfen.






5.1 NOTSTEUERUNGEN - BENUTZUNG DER MANUELLEN ENTRIEGELUNG


Zum Erreichen des Entriegelungschlüssels braucht man lediglich die Klappe (**F01** Pos. **1**) zu verschieben. Nach Beenden der Sperrungsoder Entriegelungsoperationen muss die Klappe erneut geschlossen werden.



Es wird empfohlen, turnusmäßig eine Prüfung durchzuführen, um das einwandfreie Funktionieren des Triebs festzustellen. Die Intervalle sollten nicht länger als zwölf Monate sein.



Die Wartung darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.



5.2 HINWEISE FÜR DEN INSTALLATEUR

5.2.1 Wartung



Achtung

Vor Durchführen der Wartung den Antrieb mit dem Differenzialschalter der Elektroanlage vom Stromnetz abschalten.

- Jährliches Einfetten der Gelenke mit graphitiertem Fett.
- Überprüfung des allgemeinen Zustands der Torstruktur.
- Überprüfung der mechanischen Festigkeit der Scharniere, der Anschlüsse des Antriebs und der Anschläge.
- Überprüfung des einwandfreien Funktionierens der installierten Sicherheitseinrichtungen (Fotozellen, Gummileisten mit Endschaltern usw.) und Einstellung der Schubkraft an der Flügelkante (max. 147 N).
- · Kontrolle des einwandfreien Funktionierens der Elektroanlage und des Schutzes des Differenzialschalters.
- · Kontrolle und Einstellung des Druckbegrenzungsventils.
- Überprüfung, ob die Sicherheitssperre hält.
- Überprüfung des Ölstands in der Anlage je nach Anwendungshäufigkeit des Antriebs.

5.2.2 Fehlersuche

Fehlertyp	Wahrscheinliche Ursache	Behebung
Dei Detätissen den Öffersen sehefahle	Steuereinheit ist nicht mit Spannung versorgt.	Spannung anlegen.
Bei Betätigen des Öffnungsbefehls bewegt sich der Flügel nicht und der	Sicherung durchgebrannt.	Beschädigte Sicherungen durch gleichwertige ersetzen.
lektromotor des Antriebs springt nicht an.	Versorgungskabel des Antriebs beschädigt.	Das Kabel auswechseln und die Ursache für die Beschädigung beseitigen.
	Bei Antrieb mit hydraulischer Entriegelung kontrollieren, ob das manuelle Entriegelungsventil geschlossen ist.	Ventil im Uhrzeigersinn zudrehen, siehe E13.
Bei Betätigen des Öffnungsbefehls springt der Elektromotor an, aber der	Falls keine hydraulische Entriegelung vorhanden ist, Öffnungsdruck nachstellen.	Druckreglerventil im Uhrzeigersinn zuschrauben.
Flügel bewegt sich nicht.	Wenn der Antrieb bei geschlossenem Tor lange unter Sonneneinwirkung steht, kontrollieren, ob der Antriebskolben ganz bis zum Endanschlag ausgefahren ist.	Überprüfen der Montage des Antriebs gemäß Punkt C dieses Handbuchs. Hublänge kontrollieren.
Der Antrieb führt ruckweise	Im Zylinder könnte sich Luft befinden.	Den Antrieb vom vorderen Drehpunkt trennen. Ein paarmal öffnen und schließen. Dann den vorderen Drehpunkt wieder anschließen.
Bewegungen aus.	Ölmenge im Zylinder ungenügend.	Öl nachfüllen und entlüften, wie im vorangehenden Punkt angegeben.
	Vorderer und hinterer Drehpunkt geben nach oder sind ungenügend befestigt.	Drehpunkt reparieren oder verstärken.

SFÜR DEN INSTALLATEUR RESERVIERTER PLATZ

ES WIRD GEBETEN, DIESE SEITE DEM BENUTZER ZU ÜBERGEBEN.



